



PAGE : 1

地番 = 66-1-1

*** 面積 (座標法) 計算書 ***

地番 = 66-1-2

[illegible]

PAGE : 2

地番 = 66-1-3

*** 面積 (座標法) 計算書 ***

地番 = 66-1-4

[illegible]

PAGE : 3

地番 = 66-1-5

* * * 面積（座標法）計算書 * * *

地番 = 66-1-6

测点名	夾角	方向角	距離	[1] X(i)	[2] Y(i)	[3] X(i+1)-X(i-1)	[2]*[3]
66-K5F	90-01-19	186-00-28	37.816	88681.916	-7650.434	-36.346	278062.674164
66-K16	89-57-21	95-57-49	15.698	88644.308	-7654.392	-39.239	300350.687688
66-K4F	90-00-43	5-58-32	34.293	88642.677	-7638.779	32.476	-248076.986804
D66-7	134-32-06	320-30-38	5.015	88676.784	-7635.209	37.977	-289962.332193
D66-8	135-28-31	275-59-09	12.102	88680.654	-7638.398	5.132	-39200.258536
						倍面積	1173.784319
						面積	586.89
						坪數	177.53

PAGE : 4

地番 = 66-2

* * * 面積（座標法）計算書 * * *

地番 = 66-3

[illegible]

PAGE : 5

地番 = 66-4

* * * 面積（座標法）計算書 * * *

地番 = 66-5

[illegible]

PAGE : 6

地番 = 66-6

* * * 面積 (座標法) 計算書 * * *

地番 = 66-7

[illegible]